

## Elektronik (TA) güvenli Kullanım Talimatı



Model: Sb-H43-TA

**Dikkat:** ilk açılış için, lütfen küçük siyah düğmeyi (tuş takımının ortasında) çıkarın, sonra plastik torbadan acil durum tuşunu çıkarın, anahtar deliğe acil anahtarı takın, acil durum tuşunu önce çevirin, ardından düğmesi ve kapıyı çekin. Bundan sonra, pil

kutusuna (kapının arkasında) 1,5 V 4 pil koymak için, sonra acil durum anahtarı dışarı almak ve kapıyı açık bırakın.

### ● Kişisel kodu değiştirme

Kırmızı sıfırlama düğmesine basın (kapının arkasındaki sol tarafta), sarı ışık açık olacak, sonra istediğiniz 3-8 basamak girin, "#" tuşuna basın veya "\*" tuşuna onaylamak için basın, iki bip sesi takip ederek yeni kodun kabul edildiğini ve depolanmasını belirtir.

### ● Ana kodu değiştirme

"00" tuşuna basın, kırmızı sıfırlama düğmesine basın (kapının arkasındaki sol tarafta), sarı ışık açık olacak, sonra istediğiniz 3-8 basamak girin, ve onaylamak için "#" tuşuna basın. veya "\*" tuşuna basınız, iki bip sesi tarafından izlenen, yeni kodun kabul edildiğini ve depolanmasını belirtir.

### ● Kasayı açın

Giriş kodu, ardından bir bip sesi ve sarı ışık yanıp sönen, sonra "#" tuşuna basın veya "\*" tuşuna basın yeşil ışık olacak, sonra düğmeyi veya ana anahtarı çevirerek, kapı açılır.

Giriş kodu yanlışsa, 3 bip sesi olacaktır.

Eğer 3 yanlış kod sürekli giriş yaparsa, tuş takımını 20 ' saniye boyunca bip sesi ile bloke edilecektir.

Başka bir 3 yanlış kod girilirse tuş takımını 20 saniye sonra bip sesi ile bloke edilir.

### ● Kasayı kapatın

Kapıyı kapatın, ardından kasayı kilitlemek için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.

### Acil durum

- (1) Kırmızı ışık ve yeşil ışık açık ise, pilleri değiştirmeniz gerektiğini gösterir. Lütfen kapıyı kapatmadan önce bir test yapın.
- (2) Kodu unuttuysanız, ilk açılış olarak kasayı açmak için acil durum tuşunu kullanın ve kodu sıfırlamak için kırmızı düğmeye (kapının arkasındaki sol tarafta) basın.

**Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.**