

Elektronik (EL) güvenlik kullanma talimatları



Model: Sc-26-EL



Dikkat: ilk açılış için, lütfen kapağı kapatın (tuş takımını ortasında), daha sonra plastik torbadan tübüler acil anahtar çıkarın, kilit delik içine anahtarı yerleştirin, sonra sağa düğme veya ana kilitlemek için kapıyı açmak için sol

anahtarı çevirin. Bundan sonra, pil kutusuna (kapının arkasında) 1,5 V 4 pil koyun, sonra kapıyı açık bırakın ve anahtarları çıkarın.

Güvenli önlemek için, 2 set montaj vidaları güvenli, bir kurulum konumu seçtikten sonra, lütfen kasanın arkasına vidaları takın.

● Kişisel kodu değiştirme

Kapı arkasındaki sol tarafındaki sıfırlama düğmesine (kırmızı veya yeşil) basın, 2 bip sesi izler, sarı ışık açık olacak, sonra istediğiniz 1-8 arası basamak girin, ardından onaylamak için "#" tuşuna basın , ardından iki bip sesi takip ederek yeni kodun kabul edildiğini saklandığını gösterir.

● Ana kodu değiştirme

"00" tuşuna basın, kapı arkasındaki sol taraftaki sıfırlama düğmesine (kırmızı veya yeşil) basın, ardından 2 bip sesi, sarı ışık açık olacak, sonra istediğiniz 1-8 haneli basamak girin, ardından onaylamak için "#" tuşuna basın, ardından iki bip sesi, yeni kodun olduğunu gösteren kabul edilir ve saklanır.

● Kasayı açın

Giriş kişisel kodu veya ana kodu, basın "#" onaylamak için, 2 bip sesi tarafından izlenen, yeşil ışık olacak, düğme veya ana-kilit döndürmek ve dışarı çekin, kapı açılır.

Giriş kodu yanlış ise 3 bip sesi olacaktır.

Eğer 3 yanlış kod sürekli giriş yaparsa, Buzzer 60 saniye boyunca bip sesi verir.

● Kasayı kapatın

Kapıyı kapatın, ardından kasayı kilitlemek için topuzu veya ana kilidi saat yönünün tersine çevirin.

Acil durum

- (1) Kırmızı ışık ve yeşil ışık açık ise, pilleri değiştirmeniz gerektiğini gösterir. Lütfen kapıyı kapatmadan önce bir test yapın.
- (2) Hem kişisel kodu hem de ana Kodu unuttuysanız, ilk açılış olarak kasayı açmak için acil durum tuşunu kullanın ve kodu sıfırlamak için düğmeye (kapının arkasındaki sol taraftaki) basın.
- (3) "#" girme anahtarıdır, "*" silme düğmesidir. Yanlış rakam girildiğinde "*" tuşuna basın, ancak daha önce girilen tüm rakamlar silinir.
- (4) 20 saniye boyunca işlem yapılmazsa daha önce girilen tüm rakamlar silinir.

Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.