

# Mhrlen Eko Schleifer 7 C

## Evrak İmha Makinesi

### KULLANIM KILAVUZU

Çapraz kesimli evrak imha makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, gelişmiş işlev ve tasarımıyla ofis kullanımı için idealdir. Bu kağıt parçalayıcı, gizli ve güvenli bir şekilde belge elden çıkarma için tüm gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

#### **Operasyonel Yönerge**

- Öğütücü ile makinenin güç kablosunun yanında belirtilen güç özelliklerine uygun güç kaynağı bağlayın. Düğmeyi "Açık / Otomatik" konumuna getirin, kağıt öğütücü bekleme modundadır.
- Kağıdı yerleştirme yuvasına yerleştirin, işlem tamamlandığında kağıt öğütücü otomatik olarak kağıt parçalamaya başlayacak ve bekleme moduna geri yüklenecektir.
- Normal bir parçalama işleminde, aniden fikrinizi değiştirirseniz ve geri kalan kağıdı saklamak isterseniz, anahtarı "REV" konumuna getirebilirsiniz, kağıt öğütücü kağıtları derhal dışarı çıkaracaktır.
- Bu kağıt parçalayıcı CD ve kredi kartı imha özellikleri. Lütfen aynı anda yalnızca bir CD veya kredi kartı takın.
- Bir kerede aşırı kağıt beslendiyse, parçalama hızı çok yavaş veya durabilir, bu durumda anahtarı "REV" durumuna getirin ve parçalama işlemine devam etmek için kağıt miktarını azaltın.
- Sürekli kağıt parçalama işleminin büyük miktarda yapılması için, her seferinde 7 kağıt üzerine beslenmemeniz ve 3 dakika AÇIK ve 45 dakika boyunca KAPALI uzun süre çalışmamanız önerilir; dolayısıyla düzgün bir şekilde korunabilirsiniz Daha verimli olması için öğütücünüzü kullanın.
- Parçalayıcı, sürekli kağıt parçalama işleminden sonra uzun süre veya yüksek iç sıcaklıkta sıkışırsa, parçalayıcı, önceden ayarlanmış sıcaklık koruması sonucunda kapatılacaktır. Bir süre güç kapalıyken, öğütücü otomatik olarak yeniden başlayacaktır Bekleme moduna
- Parçalanan kağıt nispeten ıslak veya uzun lif içeriğine sahipse, grup bıçakları çok fazla kağıtla sarılmış olabilir ve bu da parçalama verimliliğini etkileyebilir. Bu durumda, "ON / AUTO" ve "REV" durumu arasında iki veya üç kez kaydırma yaparak, parçalayıcıyı saat yönünde veya saat yönünün tersine herhangi bir kağıtsız olarak sırayla iki veya üç kez döndürdükten sonra, boş kağıt otomatik olarak temizlenebilir Bu grup bıçakları kapalı.

## Dikkat ve Güvenlik Talimatı

1. Acil durumlarda hızlı güç kesilmesi için lütfen parçalayıcıyı elektrik prizine yakın yerlerde bulun.
2. Lütfen parçalayıcı kapağındaki güvenlik uyarı etiketine dikkat edin, önleme kravat, mücevher veya saçın makineye yerleştirilmesiyle insan vücudunun güvenliğini sağlayın.
3. Parçalayıcı hasarını önlemek ve parçalama performansını düşürmek için asla kauçuk, plastik torba veya bez gibi kağıt harici malzemeleri parçalayıcıya yerleştirmeyin.
4. Öğütücü temizlerken veya kağıt sepetini temizlerken. Lütfen düğmeyi "Kapalı" durumuna getirin ve gücü kesin. Lütfen sepeti düzenli olarak temizleyin.
5. Parçalayıcıyı uzun kullanım ömrü ve iyi performans göstermek için lütfen parçalayıcıyı ısı veya ıslak kaynaklardan uzun süre çevre içerisinde çalıştırmayın.
6. Öğütücü veya güç bağlantı kablosunun iç yapısını herhangi bir şekilde kendiniz yenileyin. Gövde veya kablo hasarlıysa, parçalayıcıyı kullanmayın, bayinizle temasa geçin veya servis hattını arayın.
7. Lütfen parçalayıcıyı çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

## Ana Performans Talimatı

Öğütücü tipi: -----	Kesilmiş kağıt ve CD
Kesim ebadı (mm): -----	4 * 32mm (kağıt)
Shred kapasitesi: -----	7 kağıt / 1 CD / 1 kart
Boğaz genişliği (mm): -----	220 (kağıt)
Boğaz genişliği (mm): -----	124 (CD)
Sepet Kapasitesi (Litre): -----	12L
Parçalama Hızı: -----	2,2 m / dak

Karadeniz Dış Ticaret

[www.parasistem.com](http://www.parasistem.com)

0212 479 2525

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43

Bayrampaşa/İSTABUL