



## KAPASİTE

Model No.	HS-6A	HS-8A4 M	HS-12A4 C
GÜVENLİK DERECESESİ	DIN 4	DIN 4	DIN 3
Kağıt Kesme Boyutu ( mm )	2 X 8	2 X 15	4 X 35
Kağıt Kesme Kapasitesi ( A4 70g)	6	8	12

**Parçalama:** Kağıt, zımba teli ve ataç ( uzunluk ≤ 3cm)

**Parçalamaz:** Yapışkanlı Etiketler, karton, yumuşak disk, laminantlar, evrak clipsleri, X-film ve diğer yukarıdakilerden başka plastikten yapılmış nesnelere

Kağıt Giriş Genişliği: 220mm

Düşük Motor Gücü 180W, Kapasitesi 400W ; ağırlık, nem yada diğer dengesiz voltaj gerilimi çalışma kapasitesini azaltabilir.

Önerilen Günlük Kullanım Oranı: 10-30 kağıt geçişi;

Çevresel Gereksinim: Sıcaklık çalışma aralığı 10°C – 26°C / 50°F – 80°F olmalı ve 40-80% nem oranı

## DİKKAT: ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI — KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!



- Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Kağıt girişinden ellerinizi uzak tutunuz. Kullanmadığınız zaman makineyi kapatın ve prizden çekiniz.



- Takı, eldiven, kıyafet, saç, gibi yabancı metaryelleri makineden uzak tutunuz. Eğer yabancı bir nesnenin makineye girmesi durumunda makinenin geri çevirme butonuna basarak (REV) yabancı objeyi çıkartın.



- Aerosol bazlı petrol yağı veya parçalayıcı üzerinde veya yakınında diğer yanıcı ürünler bulundurmuyunuz. Parçalayıcı üzerine kutu koymayınız.



- Kırık yada arızalı parçalar varsa makineyi kullanmayınız. Parçalayıcının parçalarını sökmezsiniz. Makineyi sıcak kaynaklardan (kalorifer vs) ve sulu ortamlardan uzak tutunuz.

- Bu makine güç kesme anahtarına sahiptir. (O), makineyi çalıştırmak için konumu ON olmalıdır (I). Eğer acil birşey olursa, anahtar konumunu OFF (O) konumuna getirerek makineyi durdurabilirsiniz
- Başlığın altında bulunan çapraz kesim kışaklarına dokunmaktan kaçınınız.
- Eğer parçalayıcı sık sık çıkartıyorsanız, kullanmadan önce alt tarafında teker delikleri üzerine dört tekeri monte

edebilirsiniz. ( tekerler çıkarılabilir).

- Kesilemez objeleri makinenin koymayınız.
- CD ler için sadece belirlenen girişi kullanın. Parmaklarınızı CD girişinden uzak tutunuz.
- Topraklı priz cihazın yanında bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.

## KULLANMA



Fişi ON konumuna getiriniz ( I ), makine çalışabilir.

Sürekli çalışma zamanı: 30 dakika

**Not:** Makine girişi silmek için kısa bir süreden sonra tekrar çalışır. 20 dakika sürekli çalıştıktan sonra makine soğuma dönemine geçecektir.

## BAKIM VE ARIZA

- En iyi performans için, yağ kutusu her zaman dolu olmalıdır. **Not:** sadece aerosol içermeyen bitkisel yağ kullanın; Yağsız, parçaların verimli çalışmasına, ses, beraberinde anormal çalışmasına neden olur.
- Hergün kesiciyi temizlemek için parçalayıcıyı hergün 15 saniye ters çeviriniz.
- Çöp kusunu, “çöp speti dolu” sinyali yanınca çıkartın ve temizleyin
- Yanlış pozisyonda çöp kutusunu çıkartmaya çalıştığınızda yada çöp kutusu dolduktan sonra üzerine çalıştırdığınızda motor zarar görebilir.
- Motor termik ısıya ulaştığında, Aşırı ısınma göstergesi yanacaktır ve motor otomatik olarak soğuması için 30 dakika kadar duracaktır.

## GARANTİ

Biz makinenin kesme bıçaklarına müşteri kusurlarından arınmış, malzeme işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti vermekteyiz.

Biz makinenin diğer tüm orjinal parçalarına müşteri kusurlarından arındırılmış, işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 2 yıl garanti vermekteyiz.

Eğer herhangi bir bölümü garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilirse, servisimiz tarafından tamir edilecek veya değiştirilecektir. Bu garanti süresi istismar, yetkisiz ve ilgisiz kötüye kullanım için geçerli değildir.

Belirli bir amaca uygunluk için, ticarete dahil olmak üzere, herhangi bir zımnı garanti, burada yukarıda belirtilen garanti süresine dahildir.

Bu garanti sizlere belirli yasal haklar vermektedir. Bu garanti süresi, şartları ve koşulları farklı sınırlamalar, kısıtlamalar yada koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında koruma altındadır. Bu garanti konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için bize yazın yada satıcınıza başvurun.

# Kullanma Kılavuzu

## Karadeniz Dış Ticaret

[Evrak İmha Makinası \(Kağıt Öğütücü\)](#)

Tel: 0(212) 479 25 25 pbx.

[www.parasistem.com](http://www.parasistem.com)

[info@parasistem.com](mailto:info@parasistem.com)

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43

Bayrampaşa/İSTANBUL

HS-8A4 M

HS-12A4 C



Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.