

- Power (On/Off) Anahtar Kontrol(kırmızı)
- Sıkışma Sinyali(Kırmızı)
- Çöp dışardasinyali (Kırmızı)
- Güvenli Dokunuş (mavi)
- Aşırı Isı Sşnyali (Kırmızı)
- Çöp Dolu Sinyali
- (mavi) REV Geri Kontrol Anahtarı
- FWD İleri Kontrol Anahtarı

KAPASİTE

Model No.	HS-9A/E839	HS-12A4 M	HS-15A4 C
Güvenlik Derecesi	DIN 4	DIN 4	DIN 3
Kağıt Kesme Boyutu (mm)	2 X 8	2 X 15	3.9 X 38
Kağıt Kesme Kapasitesi (A4 70g)	9	12	15
CD/ Kredi Kart Kesme	1 adet	1 adet	1 adet

Parçalama: Kağıt, zımba teli ve ataç (uzunluk ≤ 3cm)

Parçalamaz: Yapışkanlı Etiketler, karton, yumuşak disk, laminantlar, evrak clipsleri, X-film ve diğer yukarıdakilerden başka plastikten yapılmış nesnelere

Kağıt Giriş Genişliği: 230mm

Düşük Motor Gücü 23W, Kapasitesi 500W ; ağırlık, nem yada diğer dengesiz voltaj gerilimi çalışma kapasitesini azaltabilir.

Önerilen Günlük Kullanım Oranı: 20-50 kağıt geçişi; 50 kredi kartı, 5 CD


Çevresel Gereksinim: Sıcaklık çalışma aralığı 10°C – 26°C / 50°F – 80°F olmalı ve 40-80% nem oranı

DİKKAT: ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI — KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

- Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Kağıt girişinden ellerinizi uzak tutunuz. Kullanmadığınız zaman makineyi kapatın ve prizden çekiniz.
- Takı, eldiven, kıyafet, saç, gibi yabancı metaryelleri makineden uzak tutunuz.Eğer yabancı bir objenin makineye girmesi durumunda makinenin geri çevirme butonuna basarak (□) yabancı objeyi çıkartın.
- Aerosol bazlı petrol yağı veya parçalayıcı üzerinde veya yakınında diğer yanıcı ürünler bulundurmuyunuz. Parçalayıcı üzerine kutu koymayınız..
- Kırık yada arızalı parçalar varsa makineyi kullanmayınız. Parçalayıcının parçalarını sökmeyiniz. Makineyi sıcak kaynaklardan (kalorifer vs) ve sulu ortamlardan uzak tutunuz.
- Bu makine güç kesme anahtarına sahiptir. (O), makineyi çalıştırmak için konumu ON olmalıdır (I). Eğer acil birşey olursa, anahtar konumunu OFF (O) konumuna getirerek makineyi durdurabilirsiniz

- Başlığın altında bulunan çapraz kesim kışaklarına dokunmaktan kaçınınız.
- Eğer parçalayıcı sıklıkla çıkartıyorsanız,kullanmadan önce alt tarafında taker delikleri üzerine dört tekeri monte edebilirsiniz. (tekerler çıkarılabilir).
- Kesilemez objeleri makinenin koymayınız
- CD ler için sadece belirlenen girişi kullanın. Parmaklarınızı CD girişinden uzak tutunuz.
- Topraklı priz cihazın yanında bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.

KULLANMA



Fişi ON konumuna getiriniz (I), makine çalışabilir.

Sürekli çalışma zamanı: 30 dakika

Not: Makine girişi silmek için kısa bir süreden sonra tekrar çalışır. 10 dakika sürekli çalıştıktan sonra makine soğuma dönemine geçecektir.

BAKIM VE ARIZA

- En iyi performans için, yağ kutusu her zaman dolu olmalıdır. **Not:** sadece aerosol içermeyen bitkisel yağ kullanın; Yağsız, parçaların verimli çalışmamasına, ses, beraberinde anormal çalışmasına neden olur.
- Hergün kesiciyi temizlemek için parçalayıcıyı hergün 15 saniye ters çeviriniz.
- Çöp kusunu, “çöp speti dolu” sinyali yanınca çıkartın ve temizleyin
- Yanlış pozisyonda çöp kutusunu çıkartmaya çalıştığınızda yada çöp kutusu dolduktan sonra üzerine çalıştırdığınızda motor zarar görebilir.
- Motor termik ısıya ulaştığında, Aşırı ısınma göstergesi yanacaktır ve motor otomatik olarak soğuması için 40 dakika kadar duracaktır.

GARANTİ

Biz makinenin kesme bıçaklarına müşteri kusurlarından arınmış, malzeme işçilik hatalarına karşı 5 yıl garanti vermekteyiz.

Biz makinenin diğer tüm orjinal parçalarına müşteri kusurlarından arındırılmış, işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 2 yıl garanti vermekteyiz.

Eğer herhangi bir bölümü garanti süresi içinde kusurlu olduğu tespit edilirse, servisimiz tarafından tamir edilecek veya değiştirilecektir. Bu garanti süresi istismar, yetkisiz ve ilgisiz kötüye kullanım için geçerli değildir.

Belirli bir amaca uygunluk için, ticarete dahil olmak üzere, herhangi bir zımni garanti, burada yukarıda belirtilen garanti süresine dahildir.

Bu garanti sizlere belirli yasal haklar vermektedir. Bu garanti süresi, şartları ve koşulları farklı sınırlamalar, kısıtlamalar yada koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında koruma altındadır. Bu garanti konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için bize yazın yada satıcınıza başvurun.

Kullanma Kılavuzu

HS-12A4 M

HS-15A4 C



Karadeniz Dış Ticaret

[Evrak İmha Makinesi \(Kağıt Öğütücü\)](#)

Tel: 0(212) 479 25 25 pbx.

www.parasistem.com

info@parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43

Bayrampaşa/İSTANBUL

Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.